

SPEKTRA silikonska impregnacija

NAMENA

Osnovni premaz za impregnaciju krečnih i krečnocementnih površin pre bojenja SPEKTRA silikonskom fasadnom bojom.

SVOJSTVA

- Vodorazrediva, zdravlju i okolini prijavljiva boja
- duboko prodire u podlogu
- ujednačava i smanjuje upojnost podloge
- učvršćuje slabo vezane i stare premaze koji se ispraškavaju
- poboljšava prijanjanje novih premaza
- smanjuje potrošnju završnih premaza
- zadržava paropropusnost podloge

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	vodena disperzija na osnovi silikonskog veziva
NIJANSE	bezbojna
GUSTINA	1,0 – 1,1 kg/l
RAZREĐIVANJE	sa vodom 1 : 1
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(h), 30 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 1,0 g/l
PAKOVANJE	5 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	valjak, četka, pištolj za špricanje
USLOVI RADA	Temperatura boje, vazduha i površine minimalno +8°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel vla. 65%)	suvo i pogodno za nanošenje sledećeg sloja nakon 12 sati
POKRIVNOST	teoretska: 10 – 12 m ² / l u jednom sloju. Praktična potrošnja zavisi od upojnosti i hrapavosti površine.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Sa površine odstranimo nevezane stare premaze, prašinu i ostale nečistoće. U slučaju mokrog odstranjivanja nečistoće podloga se mora temeljito osušiti pre impregniranja.

Veće pukotine i oštećene delove površine zapunimo masom za izravnavanje na mineralnoj bazi.

Spoljne površine

Novi malteri

U zavisnosti od godišnjeg doba i temperatura potrebno je nove maltere, pre nastavka dalje obrade, sušiti 2 – 4 nedelje. Zbog ujednačavanja upojnosti podloge pre prvog bojenja uvek upotrebiti impregnaciju.

Stari malteri

Maltere koji su prljavi, krhki ili se ispraškavaju potrebno je s obzirom na njihovo stanje u celini, očistiti četkanjem i/ili pranjem (pod pritiskom – najviše 60 bara).

Stari premazi na bazi disperzionih boja

Premazi koji su prljavi ili se ispraškavaju očistimo pranjem ili na neki drugi način. Premaze koji otpadaju odstranimo do čvrste podloge. U slučaju mokrog čišćenja i/ili odstranjivanja starih premaza površina se mora potpuno osušiti pre dalje obrade.

NAPOMENE

- Vreme sušenja u uslovima nižih temperatura i više relativne vlažnosti vazduha se produžava.
- Površine zagađene plesnima i algama, pre impregniranja premazati **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Nakon što se površina osuši plesni mehanički odstraniti.
- Naslage soli (iscvetavanje soli) odstraniti četkanjem i podlogu impregnirati **SPEKTRA dubinskom impregnacijom**.
- Ako je podloga premalo upojna impregnacija u nju ne može prodirati, na površini se stvara gladak, svetlucač film, koji, za nanošenje boje, postaje odbijajući sloj. Posledica toga je slabo prijanjanje završnog premaza. Neupojne površine moramo pre impregniranja blago prebrusiti.