

SPEKTRA LEPILO MW

NAMENA

SPEKTRA LEPILO MW može se upotrebljavati kao:

- Lepak za lepljenje termoizolacionih ploča od polistirena (okipor, stiropor), heraklita kao i mineralne i staklene vune
- Masa za polaganje staklene mrežice na termoizolacione ploče (armiranje) i masu za završnu obradu (gletovanje) pre nanošenja dekorativnog maltera.

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	Cement, punila, dodaci i pesak
PAKOVANJE	25 kg natronske vreće
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

PRIPREMA MASE	Za ručno nanošenje sadržaj vreće od 25 kg zamešati s cca 5,5 litara vode, ručno ili električnim mešačem. Za mašinsko nanošenje pridržavati se uputstva za upotrebu mašina za nanošenje.
USLOVI RADA	temperatura materijala, vazduha i podloge: minimalno +5°C
POTROŠNJA	Teoretska: Lepljenje: 3 – 4 kg/m ² Za armiranje i obrađivanje: cca 6 kg/m ² (u dva sloja)
ČIŠĆENJE ALATA	Vodom

PRIPREMA POVRŠINE

Podloge od betona starog najmanje 2 meseca, opeke, produžnih (krečno-cementnih) maltera, plinobetona, salonita i drugih materijala moraju biti ravne, čvrste, suve, čiste i nezmrznute.

NAČIN PRIMENE

Lepljenje izolacionih ploča:

SPEKTRA LEPILO MW nanositi trakasto na ivice ploče i tačkasto po sredini (na lamelu po celoj površini). Nakon toga toplotno- izolacionu ploču zalepite na pripremljenu podlogu.

Armiranje i obrada izolacionih ploča:

Na zalepljene ploče, nakon 2 dana, nanosite lepak metalnom hoblom u debljini od 2 do 3 mm. U sveže nanešen lepak utisnite staklenu mrežicu s preklopom od 10 cm.

Nakon 24 sata nanosite i poravnajte i drugi sloj lepka.

Na tako pripremljenu podlogu, nakon 2- 5 dana (u normalnim uslovima sušenja) naneti SPEKTRA UNI grund a potom nakon 24h nanosite završnu dekorativni malter, SPEKTRA silikonski malter ili SPEKTRA silikonsko&silikatni malter.