

SPEKTRA dubinska impregnacija

NAMENA

Osnovni premaz za impregnaciju mineralnih površin (beton, malteri, azbestno-cementne površine, drvo-cementne površine, gipsane ploče...), kao i starih krečnih maltera i premaza. Pogodna za impregniranje skoro svih podloga. Izuzetak su toplotno - izolacioni sistemi izrađeni na bazi stiropora (EPS-a). U tom slučaju rastvarač iz impregnacije može delimično natopiti stiropor.

SVOJSTVA

- bezbojna
- odlično prodire u podlogu i stoga je efikasna i na manje poroznim podlogama
- ujednačuje i smanjuje upijanje podloge
- učvršćuje labave i kredaste stare premaze
- poboljšava prijanjanje novih premaza
- smanjuje potrošnju završnih premaza
- blokira prodiranje vodorastvornih soli iz podloge na površinu (isoljavanje)
- mogućnost primene i na niskim temperaturama i do -10°C

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	stiren butadien u rasravračima
NIJANSE	Bezbojna
RAZREĐIVANJE	ne razređuje se
GUSTINA	0,83 – 0,86 kg/l
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(h), 750 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 750 g/l
PAKOVANJE	2,5 l, 20 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+35^{\circ}\text{C}$, suva prostorija) proizvod je uporebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	valjak, četka
USLOVI RADA	Ako podloga nije zamrznuta temperatura vazduha može biti i do -10°C .
SUŠENJE (T = $+20^{\circ}\text{C}$, rel vla. 65%)	suvo i za nanošenje sledećeg sloja nakon 24 sata
POTROŠNJA	teoretska: 6 - 8 m ² / l u jednom sloju. Praktična potrošnja zavisi od upijanja i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	TESSAROL razređivačem odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Sa površine odstraniti sve nevezane stare premaze, prašinu i ostale nečistoće. Kod mokrog čišćenja podloga se mora dobro osušiti pre impregniranja. Veće pukotine i oštećene delove podloge zapuniti masom za izravnavanje na mineralnoj bazi.

Spoljne površine

Novi malteri

U zavisnosti od godišnjeg doba i temperature, nove maltere je potrebno sušiti 2-4 nedelje pre dalje obrade. Pre prvog bojenja uvek primeniti impregnaciju da bi se postiglo ujednačeno upijanje podloge.

Stari malteri

Prijave, krhke i kredane maltere moramo, bez obzira na stanje u kakvom se nalaze, kompletno očistiti četkanjem i/ili pranjem, (pod pritiskom – najviše 60 bara).

Stari premazi na bazi disperzionih boja

Prijave i kredaste premaze očistiti pranjem ili na neki drugi način. Premaze koji otpadaju odstraniti do čvrste podloge. Kod mokrog čišćenja i/ili odstranjivanja starih premaza površine se moraju potpuno osušiti pre dalje obrade.

Unutrašnje i spoljne površine

Beton

Nečistoće odstraniti pranjem pod pritiskom, oštećena mesta popraviti (čišćenje i zaštita armature, izravnavanje odgovarajućom masom za izravnavanje) i impregniramo **SPEKTRA dubinskom impregnacijom**.

NAPOMENE

- Vreme sušenja se produžava u uslovima nižih temperatura i više relativne vlažnosti vazduha.
- Plesnima i algama zagađene zidne površine, pre impregniranja premazati **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Nakon što se zidovi osuše plesan mehanički odstraniti.
- Naslage soli (iscvetavanje soli) odstraniti četkanjem i podlogu impregnirati **SPEKTRA dubinskom impregnacijom**.
- Ako podloga premalo upija, impregnacija u nju ne može penetrirati, na površini stvara gladak svetlucač film koji, za nanošenje boje, postaje odbijajući sloj. Posledica je slabo prijanjanje završnog premaza. Neupijajuće površine moramo pre impregniranja blago prebrusiti.