

SPEKTRA Impregnation Acryl

NAMENA

Osnovni premaz za impregnaciju krečnih i krečno-cementnih površina, starih kredanih maltera i premaza, gipskartonskih ploča i ostalih poroznih podloga.

SVOJSTVA

- Vodorazrediva, zdravlju i okolini prihvatljiva boja
- duboko prodire u podlogu
- ujednačava i smanjuje upojnost podloge
- učvršćuje labave i kredane stare premaze
- poboljšava prijanjanje novih maltera i premaza
- smanjuje potrošnju završnih premaza

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	akrilni kopolimer u vodi
NIJANSE	Bezbojna
GUSTINA	1,0 – 1,1 kg/l
RAZREĐIVANJE	vodom u odnosu 1 : 3
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(h), 30 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 1 g/l
PAKOVANJE	1 l, 5 l, 10 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	valjak, četka, špricanje
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5 °C
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vla. 65 %)	suvo i za nanošenje sledećeg sloja nakon 12 sati
POKRIVNOST	teoretska: 10 – 12 m ² / 1 l u jednom sloju. Praktična potrošnja zavisi od upojnosti i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Sa podloge odstraniti nevezane stare premaze, prašinu i ostale nečistoće. U slučaju mokrog odstranjivanja nečistoće podloga se mora potpuno osušiti pre impregniranja.

Veće pukotine i oštećene delove podloge zapuniti masom za izravnavanje na mineralnoj bazi.

Spoljne površine

Novi malteri

Zavisno od godišnjeg doba i temperatura moraju se, pre nastavka dalje obrade, sušiti 2–4 nedelje. Zbog izjednačavanja upojnosti podloge pre prvog bojenja uvek upotrebiti impregnaciju.

Stari malteri

Prljave, krhke i kredane maltere moramo, s obzirom na njihovo stanje u potpunosti, očistiti četkanjem i/ili pranjem (pod pritiskom – najviše 60 bara).

Stari premazi na bazii disperzijskih boja

Prljave i kredane premaze očistiti pranjem ili na neki drugi način. Premaze koji otpadaju odstrani do čvrste podloge. U slučaju mokrog čišćenja i/ili odstranjivanja starih premaza površine se moraju, pre nastavka dalje obrade, potpuno osušiti.

Beton

Nečistoće odstraniti pranjem pod pritiskom, oštećena mesta popraviti (čišćenje i zaštita armature, izravnavanje odgovarajućom masom za izravnavanje) i impregnirati **SPEKTRA dubinskom impregnacijom**.

Unutrašnje površine

Novi malteri

Zavisno od godišnjeg doba i temperatura moraju se, pre nastavka dalje obrade, sušiti 2–4 nedelje. Zbog ujednačavanja upojnosti podloge pre prvog bojenja uvek upotrebiti impregnaciju.

Stari premazi na bazi disperzionih boja

Sa površine odstraniti nečistoće. Impregnaciju primeniti zavisno od broja starih slojeva i vrste premaza kojeg ćemo primeniti za obnavljanje. Stare premaze koji otpadaju odstraniti do čvrste podloge, veća oštećenja i pukotine zagladiti odgovarajućim mineralnim masama za izravnavanje. Površine obavezno impregnirati **SPEKTRA Impregnation Acryl**.

Glatke, svetlucave, neoštećene premaze pre bojenja blago prebrusti, a impregnacija nije potrebna.

Gipskartonske ploče impregnirati pre zaglađivanja unutrašnjim masama za izravnavanje (**SPEKTRA unutrašnji kit - fini**). Reljefne tapete (Rauhfaser) pre bojenja ne treba impregnirati.

Premaze na osnovi krede moramo pranjem potpuno odstraniti. Stare tapete i ostatke lepka treba pre bojenja potpuno odstraniti.

NAPOMENE

- Vreme sušenja u uslovima nižih temperatura i više relativne vlage vazduha se produžava.
- Plesnima i algama zagađene zidne površine, pre impregniranja premazati **SPEKTRA Sanitol**. Nakon što se zidovi osuše plesan mehanički odstraniti.
- Naslage soli (iscvetavanje soli) odstraniti četkanjem i podlogu impregnirati **SPEKTRA dubinskom impregnacijom**.
- U slučaju zaglađivanja (fino izravnavanje) zidnih i plafonskih površina (**SPEKTRA unutrašnjim kitom finim**) preporučujemo da površine impregnirate pre zaglađivanja.
- Ako je podloga premalo upojna, impregnacija u nju ne može prodirati, na površini stvori gladak, svetlucav film, koji, za nanošenje boje, postaje odbijajući sloj. Posledica je slabo prijanjanje završnog premaza. Neupojne površine moramo pre impregniranja blago prebrusiti.