




Geberit Sigma10 tipka za aktiviranje, pravougaona, start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima



Primer slike

NAMENE

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića

PREDNOSTI

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

TEHNIČKI PODACI

Sila aktiviranja (N) maks.

20 N

Oblik tastera

četvrtasto

OBIM ISPORUKE

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke

- Poluga za aktiviranje

- Start / stop poluga

- Set vijaka

- 245.929.00.1 - Clip stop+go for flush valve type 212

DODATNA OPREMA

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B cm	H cm	T cm
115.893.14.1	Ploča, Taster: matirana crna / sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	24.6	16.4	1.2
115.893.45.1	Ploča, Taster, Ukrasne trake: pozlaćena	cink liven pod pritiskom	24.6	16.4	1.2
115.893.JT.1	Ploča, Taster: bela mat / sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	24.6	16.4	1.2

<i>Br. art.</i>	<i>Boja / površina</i>	<i>Materijal proizvoda</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
115.893.KJ.1	Ploča, Taster: bela / sjajna Ukrasne trake: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	24.6	16.4	1.2
115.893.KX.1	Ploča, Taster: hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: hrom / sjajna	cink liven pod pritiskom	24.6	16.4	1.2
115.893.KY.1	Ploča, Taster: hrom / sjajna Ukrasne trake: hrom / četkano	cink liven pod pritiskom	24.6	16.4	1.2