



Geberit Highline tipka za aktiviranje, pravougaona, start/stop ispiranje, pričvršćuje se vijcima



NAMENE

- Za aktiviranje ispiranja kod Tinline ugradnih vodokotlića

PREDNOSTI

- Čeono aktiviranje

TEHNIČKI PODACI

Oblik tastera četvrtasto

OBIM ISPORUKE

- Montažni okvir
- Poluga za aktiviranje

- Start / stop poluga
- Set vijaka
- Materijal za pričvršćivanje

DODATNA OPREMA

- Geberit set produžetaka za Delta i Tinline ugradne vodokotliće

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B cm	H cm	T cm
115.151.00.1	Ploča, Taster: četkano	nerđajući čelik	34	18.5	3.6