

PREVOD UPUTSTVA 14-702,14-703,14-706,14-704

(SR)



- 14-702 Pištolj za prskanje sa gornjim rezervoarom od 0,6 l, mlaznica 1,5 mm, 2,5-4bar
- 14-703 Pištolj za prskanje sa gornjim rezervoarom od 0,5 l, mlaznica 1,4 mm 2,5-4bar
- 14-704 Pištolj za prskanje sa donjim rezervoarom od 1,0 l, mlaznica 1,5 mm, 2,5-4bar
 - 14-706 Pištolj za prskanje sa donjim rezervoarom, 1.0 l, mlaznica 1.5 mm 2,5-4bar

Poštovani kupče,

Uputstvo za upotrebu

Prilikom korišćenja pneumatskog alata (u daljem tekstu "alat" ili "proizvod"), pročitajte uputstva i pridržavajte se sledećih osnovnih mera bezbednosti kako biste izbegli oštećenja zdravlja ili gubitak života, zaštitu od strujnog udara, povreda, eksplozije i opasnosti od požara.

Rad alata treba da bude u skladu sa važećim propisima o zdravlju i bezbednosti na području gde se koristi.

Nepostupanje po sledećim upozorenjima i/ili neovlašćeno modifikovanje pneumatskih alata poništava prava na garanciju i oslobađa proizvođača svake odgovornosti za štetu nastalu upotrebom uređaja - bilo da je šteta naneta ljudima, životinjama, imovini ili samom uređaju. Molimo vas da sačuvate uputstvo i napomene kako biste mogli da ih konsultujete u bilo kom trenutku. Ukoliko prenosite uređaj drugoj osobi, dostavite im i uputstvo za upotrebu. Ne preuzimamo odgovornost za nesreće i štetu koja nastane kao rezultat nepridržavanja ovih uputstava i bezbednosnih napomena.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI: Zbog stalnog unapređenja naših proizvoda, zadržavamo pravo da vršimo promene koje nisu obuhvaćene u sledećim uputstvima.

Opšte bezbednosne upute za upotrebu pneumatskih alata

- **Primena alata:** Koristite alat i preporučene dodatke prema uputstvima iz priručnika. Alat i dodaci moraju se koristiti (uz neophodno pridržavanje uputstava proizvođača) isključivo za predviđenu svrhu. Upotreba u bilo koju drugu svrhu strogo je zabranjena. Pre nego što započnete rad, isključite uređaj.
- **Održavajte radno mesto urednim.** Nered na radnom mestu povećava verovatnoću nezgoda. Radite u dobro provetrenim prostorima.
- **Obratite pažnju na okruženje.** Ne izlažite alat kiši. Vodite računa o adekvatnom osvetljenju. Ne usmeravajte pištolj prema ljudima ili životinjama.
- **Radno stanje alata.** Proverite alat i spiralno crevo zbog eventualnih oštećenja.
- **Zaštitite se od električnog udara.** Izbegavajte kontakt tela i alata sa živim predmetima, npr. električnim komponentama, grejnim elementima.
- **Držite alat van domašaja neovlašćenih osoba.** Alat treba skladištiti na suvom, zatvorenom mestu koje je nedostupno deci.
- **Ne preopterećujte alat.** Bezbednije je raditi unutar kapaciteta navedenih u tehničkim podacima.
- **Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću.** Izbegavajte široku odeću ili nakit dok radite s alatom. Gumene rukavice i obuća koja ne klizi su preporučeni.
- **Vodite računa o crevu.** Nemojte nositi alat držeći ga za spiralno crevo.

Zdravlje i bezbednost na radu

1. Poslodavac je dužan da radniku prenese uputstvo za korišćenje alata.
2. Pre početka rada pročitajte preporuke proizvođača i upoznajte se sa tehničkim parametrima.
3. Korišćenje, pregled i održavanje treba da budu u skladu sa važećim propisima.

4. Koristite zaštitne naočare i štitnike za uši prilikom rada sa pneumatskim alatima.
5. Nosite maske i zaštitne filtere kada radite s hemikalijama.
6. Kompresor dostiže visoke temperature, što može izazvati opekotine.
7. Vazduh koji ulazi u kompresor mora biti bez primesa drugih gasova ili para.

Preporuke za upotrebu pneumatskih alata

- Pre rada sa alatom, proverite ispravnost povezivanja sa izvorom energije.
- Vazduh treba da bude čist i suv.

Uputstva za zdravlje i bezbednost pri korišćenju pneumatskih alata

1. **Odgovornost poslodavca:** Poslodavac mora da obezbedi ovaj priručnik operateru alata.
2. **Pročitajte uputstva proizvođača:** Pre početka rada, pročitajte i upoznajte se sa preporukama proizvođača i tehničkim parametrima.
3. **Standardi za rad i održavanje:** Obezbedite usklađenost sa standardima zdravlja i bezbednosti tokom rada, inspekcije i održavanja.
4. **Lična zaštitna oprema (LZO):** Uvek nosite zaštitne naočare i slušalice kada koristite pneumatske alate. Koristite maske i zaštitne filtere prilikom rukovanja hemijskim tečnostima.
5. **Bezbednost kompresora:** Kompresor dostiže visoke temperature tokom rada. Ne dirajte ga da biste izbegli opekotine. Uverite se da vazduh koji se uvlači ne sadrži zapaljive gasove ili isparenja.
6. **Brzootpuštajući spojnice:** Pri isključivanju, držite spojnicu creva kako biste izbegli povrede usled trzaja creva.
7. **Bezbednost pri radu s pištoljima:** Nosite zaštitne naočare kada radite sa pištoljima, uključujući duvaljke, kako biste sprečili povrede oka od stranih tela.
8. **Rukovanje prskanim supstancama:** Pratite specifične mere predostrožnosti pri radu sa opasnim materijalima kao što su lakovi, razređivači ili boje sa tačkom paljenja ispod 55°C. Koristite adekvatnu ventilaciju i zaštitnu opremu.
9. **Bezbednost pri rukovanju opasnim materijalima:** Izbegavajte skladištenje hrane i pića u radnom prostoru i obezbedite odgovarajuću ventilaciju kako biste sprečili udisanje štetnih materija.

Specifična uputstva za prskanje opasnih materijala

- **Zabrana pušenja:** Pušenje je zabranjeno u radnom prostoru zbog opasnosti od požara i eksplozije.
- **Ventilacija:** Prostorija mora imati zapreminu od najmanje 30 m³, i treba obezbediti odgovarajuću razmenu vazduha tokom prskanja i sušenja.
- **Zaštitne mere:** Uvek nosite odgovarajuću odeću i opremu za filtraciju kako biste se zaštitili od isparenja i opasnih materija.
- **Bezbedno rukovanje materijalima:** Ne koristite lakove, razređivače ili sredstva za čišćenje koja mogu izazvati oksidaciju, što bi moglo dovesti do eksplozije.

Dodatna uputstva za korišćenje pneumatskih alata

- **Dovod vazduha:** Uverite se da je ulazni vazduh čist i suv koristeći filtere za vodu, ulje i čvrste čestice.
 - **Provera creva i priključaka:** Uvek proveravajte creva i priključke na curenje pre upotrebe.
 - **Kontrola pritiska:** Ne prekoračujte dozvoljeni pritisak snabdevanja kako biste sprečili nesreće ili oštećenje alata.
 - **Održavanje alata:** Pneumatski alati se ne smeju popravljati ili podešavati dok su u upotrebi.
-

Naziv proizvoda:

Pištalj za prskanje

Šifra proizvoda: 14-702,14-703,14-704,14-706, Zemlja porekla: NRK

Proizvođač: NEO TOOLS

Uvoznik: Poljobit d.o.o.

Nikole Demonje 42a

11273, Batajnica, Zemun

Telefon: 011/37-33-465

Web: www.poljobit.rs

E-mail: office@alati-poljobit.com

