

NEO TOOLS




90-122

poljobit


Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/412-76-27
Fax: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com

Uputstvo je verno originalu


A)




B)




C)




D)




E)




F)



G)




H)




I)




J)




K)




L)



M)



N)



NAPOMENA: PRE PRVE UPOTREBE ELEKTRIČNOG ALATA, PROČITAJTE OVO UPUTSTVO I ČUVAJTE GA ZA BUDUĆE REFERENCE.


UPOZORENJE: Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Prilikom korišćenja električnih uređaja, uvek treba poštovati osnovne mere predostrožnosti za smanjenje rizika od požara, strujnog udara i povreda osoba. Ove mere predostrožnosti uključuju:

1. Pročitajte sva uputstva pre upotrebe uređaja.
2. Da biste izbegli opasnost od požara ili strujnog udara, uključite uređaj direktno u ispravnu električnu utičnicu.
3. Ako je filter pri transportu prekriven vrećicom, uklonite plastičnu kesu pre upotrebe.
4. Držite kabl dalje od mesta gde se često prolazi. Da biste izbegli opasnost od požara, NIKADA ne stavljajte kabl ispod prostirki, u blizini grejnih tela, radijatora, rastvora ili grejača.
5. Da biste se zaštitili od električnih opasnosti, NE uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti. Ne koristiti u blizini vode.
6. Neophodan je strogi nadzor kada bilo koji uređaj koriste ili u blizini deca ili osobe sa invaliditetom.
7. Uvek isključite prečistač vazduha pre nego što premestite ili očistite jedinicu, otvorite rešetku, promenite filter i kad god jedinica nije u koristiti. Da biste isključili jedinicu, obavezno povucite utikač, a ne kabl.
8. NIKADA NEMOJTE ispuštati ili umetati bilo kakve predmete u otvore jedinice.
9. NEMOJTE koristiti nijedan uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem. Ako ventilator motora ne radi ili je jedinica ispuštena ili oštećena na bilo koji način, vratite uređaj proizvođaču na pregled i/ili popravku.
10. Koristite uređaj samo za predviđenu upotrebu u domaćinstvu kako je opisano u ovom priručniku. Bilo koja druga upotreba koju ne preporučuje proizvođač može izazvati požar, strujni udar ili povredu osoba. Korišćenje dodatka koje ne preporučuje niti prodaje proizvođač može izazvati opasnosti.
11. NEMOJTE koristiti na otvorenom prostoru, napolju.
12. NIKADA ne postavljajte uređaj na meku površinu kao što je krevet ili kauč jer bi to moglo uzrokovati prevrtanje jedinice i blokiranje rešetki za ulaz ili izlaz vazduha.
13. Držite uređaj dalje od zagrejanih površina i otvorenog plamena.
14. NEMOJTE pokušavati popraviti ili prilagoditi bilo koje električne ili mehaničke funkcije na ovom uređaju. Ako to učinite, poništujete garanciju. Unutrašnjost uređaja ne sadrži delove koje korisnik može servisirati. Sve servise treba obavljati ovlašćena osoba.
15. NE stavljajte ništa na uređaj.
16. NIKADA ne koristite deterdžente, benzin, sredstvo za čišćenje stakla, sredstvo za poliranje nameštaja, razređivač boje ili druga sredstva za kuću za čišćenje bilo kog dela uređaja.
17. Uvek isključite uređaj pre nego što ga isključite iz utičnice.
18. Ovaj uređaj treba koristiti samo u prostoriji sa temperaturama između 5°C i 45°C
19. UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, NEMOJTE koristiti uređaj sa bilo kojim poluprovodničkim uređajem za kontrolu brzine. Objašnjenje korištenih piktograma



1



2



3

- a) Pročitajte uputstva za upotrebu, pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih uslova sadržanih u njima!
- b) Drugi nivo zaštite.
- c) Nemojte sami rastavljati uređaj. Sve servise treba obavljati ovlašćeno osoblje.

2. Struktura proizvoda

Dobro došli u korišćenje čistača vazduha naše kompanije, pre upotrebe pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste proizvod pravilno koristili

(Slika A)

1. Kontrolni panel
2. Poklopac izlaza
3. Svetlo
4. Telo
5. Filter
6. Poklopac baze

3. Pre prve upotrebe

Postavljanje filtera:

Aparat dolazi sa svim filterima ugrađenim unutra, ali morate ukloniti ambalažu filtera pre nego što možete koristiti uređaj. Ukloniti sve filtere, raspakujte ih i vratite u uređaj kako je opisano u nastavku.

Napomena: Proverite jeste li filtere stavili u ispravan položaj.

1. Stavite uređaj naopako na meku krpu kako biste izbegli ogrebotine, da biste otvorili poklopac baze, trebate pronaći točku strelice ▲ na poklopcu baze u skladu sa položajem ZAKLJUČANO, okrenite poklopac baze u smeru suprotnom od kazaljke na satu iz položaja ZAKLJUČANO u položaj OTVORENO, a zatim otpustite bravu. (Slika B).
2. Uklonite poklopac baze i izvadite filter.
3. Uklonite materijal za pakiranje sa filtra. (Slika C)
4. Vratite filter u uređaj. (Slika D)
5. Okrenite poklopac baze u smeru kazaljke na satu iz položaja OTVORENO u položaj ZAKLJUČANO, čućete zvuk "klik", poklopac baze je pričvršćen. (Slika E).

4. Korišćenje aparata

O kontrolnom panelu (Slika F):

1. Uključivanje/isključivanje
2. Ponovno postavljanje filtra
3. Brzina
4. Automatski način rada
5. Automatski način rada
6. Odbrojanje vremena
7. Kvalitet vazduha i svetlost

a. Uključite utikač u zidnu utičnicu. Sva svetla se jednom upale i čujete zvučni signal. Zatim se svetla ponovno gase. (Slika G)

b. Pritisnite dugme za uključivanje  kako biste uključili uređaj. Upaliće se sijalice napajanja, sijalice AQ i lampica BRZINA VENTILATORA 2 (srednje) na kontrolnom panelu.

c. Podešavanje brzine ventilatora. Svetlo brzine ventilatora pokazuje na kojoj brzini ventilatora uređaj radi. Pritisnite dugme za brzinu (Speed) radi podešavanja brzine ventilatora, postoje tri poluge 1~3 odnose se na nizak, srednji i visok nivo.

d. Automatski način rada. U automatskom načinu rada, brzina ventilatora će se automatski prilagoditi prema nivou AQI kao što je prikazano u nastavku:

AQ Boja	Plava	Zelena	Narandžasta	Crvena
Način rada brzine	Noćna (Sleep)	1 (Spora)	2 (Srednja)	3 (Visoka)
AQ Nivo	Jako dobar	Dobar	Nezdrav	Opasan

5. Mod mirovanja (Sleep mode).

Kada koristite uređaj u stanju mirovanja, on radi vrlo tiho, samo dugmad  i  svetle, svi ostali dugmići su ugašeni. Pritisnite bilo koje druge dugme (osim dugmića  i ) za ulazak u mod mirovanja.

6. AQ svetlo.

Radni status (svetlo za kvalitet vazduha). Boja svetla za kvalitet vazduha automatski će se promeniti prema rezultatu koji detektuje senzor.

Stanje pripravnosti - Standby status (režim noćnog svetla)

- U stanju pripravnosti pritisnite dugme , upaliće se žuto (narandžasto) noćno svetlo.
- Ponovno pritisnite dugme, svetlo postaje upola svetlije, da biste isključili noćno svetlo, samo pritisnite dugme po treći put, svetlo se menja u ciklusima: Svetlo, Polusvetlo i Isključeno.

7. Podešavanje merača vremena (tajmer).

- Pritisnite  za uključivanje ili isključivanje merača vremena i za kretanje kroz opcije merača vremena (2 sata, 4 sata ili 8 sati).
- Pročišćivač vazduha automatski će se isključiti nakon što tajmer završi.

NAPOMENA: Pritiskom na dugme  ili isključivanjem pročišćivača vazduha poništićete merač vremena (tajmer).

8. Svetlo za zamenu filtera.

Kada indikator  svetli, to znači da biste trebali proveriti filter ako ga je potrebno očistiti ili zameniti. Napomena: životni vek filtera temelji se na kvalitetu vazduha u vašoj kući i vremenu korišćenja. Korišćenje uređaja u vlažnom okruženju će skratiti životni vek filtera.

9. Funkcija memorije

Prečistač vazduha ima memoriju za podešavanja dok je korisnici uključuju/ isključuju, uključujući i ventilator.

10. Očistite prečistač vazduha

Redovno čistite unutrašnjost i spoljašnjost kućišta kako biste sprečili nakupljanje prašine iznutra i spolja.

- Obrišite prašinu mekom suvom krpom sa tela uređaja.
- Očistite ulaz i izlaz vazduha mekom suvom krpom.

Napomena:

- a) Uvek isključite uređaj iz struje pre nego što ga čistite.
- b) Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- c) Nikada ne koristite agresivna ili zapaljiva sredstva za čišćenje kao što su izbeljivač ili alkohol za čišćenje bilo kog dela uređaja.
- d) Filter se NE može prati.

11. Zamena filtera

Kada treba da zamenim vazdušni filter?

Preporučljivo je menjati filter za vazduh svakih 6-8 meseci. Međutim, možda ćete morati da promenite filter pre ili kasnije u zavisnosti od toga koliko često koristite svoj prečistač vazduha. Važno je paziti na sledeće znake isteka roka trajanja filtera:

- a) Povećana radna buka
- b) Smanjen protok vazduha
- c) Začepljen filter
- d) Povećano prisustvo mirisa

Napomena:

e) Okruženje u kojem se koristi prečistač vazduha takođe može produžiti ili skratiti vek trajanja vazdušnog filtera. Korišćenje vašeg prečistača vazduha u okruženju relativno visokog zagađenja može značiti da ćete morati češće da menjate filter za vazduh.

f) Ako je zagađenje vazduha u vašem okruženju veoma veliko, postoji mogućnost da filteri možda neće biti potpuno efikasni i da će možda biti potrebno zameniti filtere i pre nego što se upale  lampice.

g) Ne zaboravite da resetujete prečistač vazduha nakon promene filtera za vazduh.

- Isključite uređaj i izvucite ga iz utičnice. (Slika H)
- Stavite uređaj naopako na meku krpu da biste izbegli grebanje, da biste otvorili poklopac osnove, potrebno je da pronađete tačku strelice ▲ na poklopcu osnove u skladu sa položajem LOCK, okrenite poklopac osnove u smeru suprotnom od kazaljke na satu iz LOCK u položaj OPEN, a zatim otpustite bravu. (Slika J)
- Uklonite stari filter. (Slika K)
- Uklonite materijal za pakovanje novog filtera. (Slika L)
- Vratite novi filter u aparat. (Slika M)
- Okrenite poklopac baze u smeru kazaljke na satu iz položaja OPEN u položaj LOCK, čućete zvuk "klik", poklopac baze je pričvršćen. (Slika N)
- Stavite utikač u zidnu utičnicu i ponovo uključite uređaj. (Slika G)
- Resetujte životni vek filtera. Životni vek filtera treba da se resetuje ako svetli , nakon zamene novog filtera, potrebno je da resetujete životni vek filtera.
- o Uključite prečistač vazduha u struju i uključite ga.
- o Pritisnite i držite  3 sekunde. (slika I)
- o Otpustite  i lampica će se ugasiti, što pokazuje da je resetovanje završeno.

Režim sile zamene filtera

Kada koristite prečistač vazduha u okruženju sa velikim zagađenjem, životni vek filtera za vazduh može biti značajno smanjen. Možete promeniti filtere čak i ako  ne svetli. Pratite dole navedene korake da biste izvršili hard reset.

1. Zamenite vazdušne filtere kao što je navedeno u odeljku Zamena filtera.
2. Uključite prečistač vazduha i ostavite ga u režimu pripravnosti.
3. Pritisnite i držite  3 sekunde i upaliće se.
4. Pritisnite i držite  ponovo 3 sekunde i isključiće se. Resetovanje je sada završeno.

7. Skladištenje

Isključite kabl za napajanje, zatim obrišite uređaj, stavite uređaj u vreću za pakovanje, a zatim ga odložite na suvo mesto.

8. Životna sredina

Ne bacajte uređaj sa uobičajenim kućnim otpadom na kraju njegovog životnog ciklusa, već ga predajte na zvaničnom mestu za reciklažu. Čineći to, pomažete u očuvanju životne sredine.



Ova oznaka ukazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati sa drugim kućnim otpadom bilo gde u EU. Da bi se sprečila moguća oštećenja za životnu sredinu ili zdravlje ljudi od nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili korišćeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i sakupljanje ili se obratite prodavcu gde je proizvod bio kupljen. Oni mogu odneti ovaj proizvod na reciklažu na ekološki bezbedan način.

poljobit

9. Rešavanje problema

Ovo poglavlje sumira najčešće probleme na koje možete naići sa ovim uređajem. Ako niste u mogućnosti da rešite problem sa informacijama u nastavku, kontaktirajte ovlašćenog distributera.

Problem	Uzrok	Rešenje
Prečistač vazduha se ne uključuje.	Uređaj nije uključen u električnu utičnicu.	Priključite utikač u električnu utičnicu koja radi normalno.
	Utičnica ne radi ispravno	Pokušajte da uključite prečistač vazduha u drugu utičnicu.
	Dugme za uključivanje nije pritisnuto nakon uključivanja prečišćivača vazduha u električnu utičnicu.	Pritisnite '(!)' jednom da biste uključili prečistač vazduha.
	Kabl za napajanje je oštećen.	Odmah prekinite sa korišćenjem i kontaktirajte korisničku podršku
	Prečistač vazduha je neispravan ili ne radi.	
Prečistač vazduha ne reaguje na kontrole dugmadi.	Prečišćivač vazduha nije uključen u utičnicu.	Priključite utikač u električnu utičnicu koja radi normalno.
	Prečistač vazduha je neispravan ili ne radi	Odmah prekinite sa korišćenjem i kontaktirajte korisničku podršku
Prečišćivač vazduha pravi neobičnu buku tokom rada.	Filteri za vazduh su prljavi	Zamenite vazdušne filtere prema uputstvima u odeljku za zamenu filtera
	Filter se ne uklapa pravilno	Pravilno postavite filter(e) kao što je navedeno u odeljku "Pre prve upotrebe" i sekcije "Zamena filtera".
	Strani predmet unutar jedinice	Odmah prekinite sa korišćenjem i kontaktirajte korisničku podršku. NE pokušavajte da otvorite prečistač vazduha
Značajno smanjen protok vazduha.	Ambalaža filtera nije uklonjena.	Uklonite filter iz pakovanja pre upotrebe.
	Brzina ventilatora je mala.	Pritisnite '  ' da biste podesili brzinu ventilatora
	Filtere za vazduh treba zameniti.	Zamenite vazdušne filtere prema uputstvima u odeljku za "zamenu filtera".
	Nema dovoljno prostora sa svih strana prečistača.	Uverite se da ima najmanje 38 cm slobodnog prostora sa svih strana prečistača
Loš kvalitet prečišćavanja vazduha.	Filtere za vazduh treba zameniti.	Zamenite vazdušne filtere prema uputstvima u odeljku za "zamenu filtera".
	Soba je prevelika za primenu prečistača vazduha, ne može da pokrije prostor.	Uverite se da je soba manja od 26 m ² .
	Ulaz ili izlaz vazduha je blokiran.	Uklonite predmete koji blokiraju ulaz ili izlaz vazduha.
	Filteri nisu pravilno postavljeni u kućište.	Pravilno postavite filter(e) kao što je navedeno u odeljku "Pre prve upotrebe" i sekcije "Zamena filtera".
Dugme za resetovanje filtera je i dalje osvetljen nakon zamene vazduha filteri.	Prečistač vazduha je pogrešno resetovan.	Pogledajte odeljak "Zamena filtera" o tome kako pravilno da resetujete uređaj.
Prečišćivač vazduha se uključuje, zatim se iznenada ugasi.	Prečistač vazduha je neispravan ili ne radi.	Odmah prekinite sa korišćenjem i kontaktirajte korisničku podršku. NE pokušavajte da otvorite prečistač vazduha kako bi sami popravljali.
Prečišćivač vazduha se više puta oglasi samoposlužujuće nakon uključivanja ili priključivanja.		

Naziv proizvoda:

NEO Prečišćivač vazduha 4 u 1

Šifra proizvoda: 90-122, Zemlja porekla: NRK

Proizvođač: Grupa Topex, sedište: Poljska

Uvoznik: Poljobit d.o.o.

Nikole Demonje 42a

11273, Batajnica, Zemun

Telefon: 011/37-33-465

Web: www.poljobit.rs

E-mail: office@alati-poljobit.com