

BORMANN[®] PRO

Built to last.




BVC3410

036272

poljobit

v2.2

Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/412-76-27
Fax: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com



WWW.NIKOLAOUTOOLS.GR

Uputstvo je verno originalu



Informacije o bezbednosti

Pre upotrebe ovog uređaja, uverite se da ste pročitali i razumeli sva uputstva koja se odnose na njega jer nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do ličnih povreda druge osobe, a takođe povećati rizik od požara ili strujnog udara. Uverite se da se koriste svi rezervni delovi ili pribor sa ovim uređajem koji su pravilno i/ili bezbedno postavljeni pre upotrebe. Molimo sačuvajte uputstva za stalnu referencu.

PAŽNJA!

Oprema je u skladu sa sigurnosnim propisima potrebnim za električnu opremu.

Pročitajte uputstva za upotrebu pre nego što zaustavite opremu.

Neppravilna upotreba može dovesti do ličnih povreda i oštećenja imovine. Osobe koje nisu upoznate sa uputstvima ne smeju da rukuju opremom. Čuvajte uputstva za upotrebu na sigurnom mestu.

Pažnja: Pre montaže i početka rada pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.

Proverite da li mrežni napon odgovara podacima na tipskoj pločici.

Povežite se samo na odgovarajuću utičnicu od 220-240 volti, 50/60 Hz.

Izvučite utikač iz utičnice kada: jedinica nije u upotrebi, pre otvaranja jedinice, pre čišćenja i održavanja.

Nikada ne čistite rastvaračima.

Nemojte koristiti kabl za izvlačenje utikača iz utičnice.

Kada je uređaj spreman za upotrebu, ne ostavljajte ga bez nadzora.

Zaštita od dece.

Morate paziti da se mrežni priključni kabl ne ošteti prevrtanjem, prignječenjem, rastezanjem itd.

Uređaj ne sme da radi ako mrežni priključni kabl nije u savršenom stanju.

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga proizvođač ili njegov serviser zameniti slično kvalifikovanoj osobi kako bi se izbegla opasnost.

Ni u kom slučaju nemojte usisavati: zapaljene šibice, užareni pepeo i vrhove cigareta, zapaljive, korozivne, opasne od požara ili eksplozivne supstance, isparenja i tečnosti.

Ovaj uređaj nije pogodan za usisavanje prašine koja je štetna po zdravlje.

Čuvajte uređaj na suvom mestu.

Ne koristite neispravnu jedinicu.

Servisiranje samo od strane ovlašćenog servisa nakon prodaje.

Koristite samo za operacije za koje je uređaj namenjen.


Budite veoma pažljivi kada čistite stepenice.

Koristite samo dodatke i rezervne delove proizvođača.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ako imaju nadzor ili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja i na bezbedan način i razumeju opasnosti koje su uključene.

Deca se ne smeju igrati sa uređajem.

Opis glavnih delova







15






10



14



13



16



Br.	Deo	Br.	Deo
1	Drška	9	Točkovi
2	Uključi / Isključi (ON/OFF) Prekidač	10	Fleksibilno crevo usisivača
3	Gornji deo	11	Cev usisivača
4	Filter korpa	12	Priključak ulaza za vazduh
5	Sigurnosni plutajući ventil	13	Velika usisivač četka
6	Kopča	14	Vreća za prašinu
7	Kontejner	15	Uključite cev za vodu
8	Priključak creva usisivača	16	Usisni priključak za pukotine

* Proizvođač zadržava pravo da napravi manje izmene u dizajnu i tehničkim karakteristikama proizvoda specifikacija bez prethodnog obaveštenja, osim ako ove promene značajno utiču na performanse i bezbednost proizvoda. Delovi opisani/ilustrovani na stranicama uputstva koje držite u rukama mogu takođe da se odnose na druge modele proizvodne linije proizvođača sa sličnim karakteristikama i možda neće biti uključeni u proizvod koji ste upravo nabavili.


* Da biste osigurali sigurnost i pouzdanost proizvoda i validnost garancije, sve popravke, inspekcije, radove popravke ili zamene, uključujući održavanje i posebna podešavanja, smeju da obavljaju samo tehničari ovlašćenog servisa proizvođača.

* Uvek koristite proizvod sa isporučenom opremom. Rad proizvoda sa nepredviđenom opremom može izazvati kvarove ili čak ozbiljne povrede ili smrt. Proizvođač i uvoznik ne snosi odgovornost za povrede i štete nastale korišćenjem neusaglašene opreme.

Tehnički Podaci

Napon/frekvencija:	220V-240V/50-60Hz
Snaga:	1400W
Kapacitet usisavanja:	18 KPa
Zapremina kontejnera:	30L
Buka:	80db
Crevo:	Φ32mm
Dužina kabla:	4.5m

Montaža



Molimo obratite pažnju:

Slika 6a: Koristite isporučeni penasti plastični filter za mokro usisavanje

Slika 6b: Koristite isporučenu vreću za prašinu za suvo usisavanje

Uputstvo


Mokro usisavanje

Isključite pre nego što promenite filter (slika 1)

Povucite priloženi penasti plastični filter preko korpe filtera (slika 2) za mokro usisavanje.

Ubacite utikač u struju i uključite prekidač, a zatim uređaj počinje da radi (Slike 4 & 5a ili 5b)

Vreća za prašinu koju ste dobili prilikom isporuke nije pogodna za mokro usisavanje!



Suvo usisavanje

Isključite pre nego što promenite filter (slika 1), zatim izvadite kesu i ispraznite prašinu ili zamenite kesu. Stavite kesu za prašinu na odgovarajući priključak na usisivaču (slika 2) sa suvo usisavanje.

Ubacite utikač u struju i uključite prekidač, a zatim uređaj počinje da radi (Slike 5 i 6a ili 6b)

Kesa za prašinu je pogodna samo za suvo usisavanje!

Održavanje i nega

Isključite utikač iz struje pre održavanja (slika 1)

Skinite penasti plastični filter (slika 3) i operite vodom (slika 5)

VAŽNO: Nemojte koristiti deterdžente za čišćenje filtera. Filter mora biti dobro osušen pre upotrebe uređaja.

Popravke

Koristite samo pribor i rezervne delove koje preporučuje proizvođač. Ako se oprema jednog dana pokvari uprkos našim i vašim kontrolama kvaliteta održavanja, popravlja samo ovlašćeni električar.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka ukazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati sa drugim kućnim otpadom širom EU. Da bi se sprečila moguća šteta po životnu sredinu ili zdravlja ljudi od nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali održivo ponovno korišćenje materijalnih resursa. Do vratite svoj polovni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i sakupljanje ili kontaktirajte prodavca kod koga je proizvod kupljen. Oni mogu ovo uzeti kao proizvod za ekološku bezbednu reciklažu.

GARANCIJA

Električni uređaji su proizvedeni prema strogim standardima koje je postavila naša kompanija a koji su usklađeni sa odgovarajućim evropskim standardima kvaliteta. Električni uređaji naše kompanije imaju garantni rok od 24 meseca za neprofesionalnu upotrebu i 12 meseci za profesionalnu upotrebu i 6 meseci za baterije. Garancija važi od dana kupovine proizvoda. Dokaz za pravo na garanciju je dokument o kupovini električnog uređaja (maloprodajni račun ili faktura). Ni pod kojim okolnostima kompanija neće pokriti relevantne troškove rezervnih delova i potrebno odgovarajuće radno vreme ako se ne predoči kopija dokumenta o kupovini. U slučaju da popravku treba da uradi naš servis, troškove transporta (do i od) u potpunosti snosi pošiljalac (klijent). Električni uređaji za popravku se šalju u firmu gde su kupljeni ili u ovlašćeni servis i to tako da budu prikladno upakovani za transport.

IZUZECI I OGRANIČENJA GARANCIJE:

- 1) Rezervni delovi koji se prirodno troše kao posledica korišćenja (četkice, kablovi, prekidači, punjači, prigušnice itd).
- 2) Električni uređaji oštećeni usled nepoštovanja uputstva proizvođača.
- 3) Električni uređaji su loše održavani.

- 4) Električni uređaji dati trećim licima bez naknade.
- 5) Oštećenje usled električnog priključka na napon različit od onoga koji je naznačen na pločici uređaja.
- 6) Povezani na neuzemljeno napajanje.
- 7) Promena napona struje.
- 8) Štete nastale upotrebom slane vode.
- 9) Oštećenja ili neispravnosti nastali usled nepravilnog postupka čišćenja uređaja.
- 10) Dodir električnog uređaja sa hemikalijama ili oštećenje usled vlage ili korozije.
- 11) Električni uređaji koji su modifikovani ili otvoreni od strane neovlašćenog osoblja.
- 12) Električni uređaji koji se koriste za iznajmljivanje.

Garancija pokriva samo besplatnu zamenu komponente koja ima fabričku grešku ili materijalne nedostatke. U slučaju nedostatka rezervnog dela, kompanija zadržava pravo da zameni električni uređaj drugim odgovarajućim modelom. Nakon isteka garantnog roka, garantni rok električnog uređaja se ne produžava niti obnavlja. Rezervni delovi ili električni uređaji koji su zamenjeni ostaju u posedu naše kompanije. Zamena rezervnog dela, zajedno sa naplatom popravke, pokrivena je garancijom za 1 godinu dobrog rada, koja podleže poštovanju uslova garancije. Zahtevi, osim onih navedenih u ovom obrascu garancije, u vezi sa popravkom električnog uređaja ili njegovim oštećenjem ne važe. Na ovu garanciju se primenjuju grčki zakoni i odgovarajuć i propisi.