



LFTBV 16,8V



VIBRACIONI VAKUM ZA PLOČE

Proizvođač: BIHUI
Uvoznik: Poljobit d.o.o.
Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com

Uputstvo je verno originalu

1. Sigurnosna upozorenja:

Mere opreza

Pročitajte sve sigurnosne napomene i upozorenja koji se nalaze uz električni alat. Ukoliko se ne prate navedene instrukcije može doći do električnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Čuvajte sva upozorenja i instrukcije za buduću referencu.

Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim upozorenjima se odnosi na većinu električnih alata (sa kablom za napajanje) ili na baterijske električne alate (bez kabla za napajanje).

Opšta sigurnosna upozorenja za električne alate:

1.1. Sigurnost u radnom prostoru.

- a) **Održavajte radni prostor čistim i dobro osvetljenim.** Neorganizovanost ili loše osvetljenje mogu uzrokovati nesreće.
- b) **Nemojte koristiti električni alat u potencijalno zapaljivom okruženju gde su prisutne zapaljive tečnosti, plinovi ili prašina.** Električni alati proizvode varnice koje mogu zapaliti prašinu ili plinove.
- c) **Držite decu i posmatrače udaljenim prilikom korišćenja električnih alata.** Manjak opreza može imati za posledicu gubitak kontrole.

1.2. Električna sigurnost

- a) **Utikač električnog alata mora odgovarati otvorima na utičnici. Utikač se nikako ne sme menjati.** Nemojte koristiti adaptere za utičnice sa električnim uređajima. Originalni utikač i odgovarajuća utičnica smanjuju rizik od strujnog udara.
- b) **Izbegavajte lični kontakt telom sa uzemljenim uređajima, kao što su cevi, grejači, frižideri i hladnjaci.** Rizik od električnog udara se povećava ukoliko je vaše telo uzemljeno.
- c) **Držite električne uređaje podalje od kiše i vlage.** Ulazak vode u električni uređaj povećava rizik strujnog udara.
- d) **Nemojte koristiti kabl za napajanje kako bi nosili električni uređaj, kačili ga ili vadili iz utičnice.** Priključni kabl držite podalje od izvora topline, oštarih uglova i pomerajućih delova. Oštećenje ili zapetljanje povećavaju rizike od strujnog udara.
- e) **Ukoliko sa električnim uređajima radite na otvorenom koristite produžne kablove koji su prikladni radu na otvorenom.** Korišćenje produžnog kabla odgovarajućeg za rad na otvorenom smanjuje rizik od strujnog udara.
- f) **Ukoliko nije moguće izbeći korišćenje električnog uređaja u vlažnim oblastima, koristite zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka).** Korišćenje prekidača na rezidualnu struju smanjuje rizik od električnog udara.

1.3. Lična sigurnost.

- a) **Budite koncentrisani, obraćajte pažnju na ono što radite i budite razumni o radu sa električnim uređajem.** Nemojte koristiti električni uređaj kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje prilikom korišćenja električnog alata može dovesti do ozbiljnih povreda.

- b) **Koristite ličnu zaštitnu opremu i uvek nosite sigurnosne naočare.** Korišćenjem lične zaštitne opreme kao što su maska za zaštitu od prašine, neklizajuće cipele, kaciga ili antifoni, u zavisnosti o tipu i upotrebi električnog alata, smanjuje se rizik od ličnih povreda.
- c) **Izbegnite nenamerno pokretanje. Uverite se da je električni uređaj isključen pre uključivanja u struju, hvatanja ili nošenja uređaja do izvora struje i/ili baterije.** Držanje prsta na prekidaču prilikom nošenja električnog uređaja ili uključivanja električnog uređaja u struju može izazvati nesreću.
- d) **Odmaknite alat za montiranje ili alate, odvijače pre uključivanja električnog uređaja u struju.** Alat ili odgovarajuće postavljanje rotirajućeg dela električnog uređaja može izazvati nesreću.
- e) **Izbegavajte neobično držanje. Osigurajte sigurnu podlogu za čvrst stav i održavajte ravnotežu svo vreme.** To omogućava bolju kontrolu nad električnim uređajem u neočekivanim trenucima.
- f) **Nosite odgovarajuću odeću. Ne koristite široku odeću ili nakit.** Održavajte kosu i odeću dalje od pokretnih delova. Široka odeća i nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.
- g) **Ukoliko uređaj za vađenje i prikupljanje prašine može biti priključen, mora biti pravilno spojen i korišćen.** Korišćenje uređaja za prikupljanje prašine može smanjiti opasnost od nesreće uzrokovane prašinom.
- h) **Nemojte se preceniti u sigurnosti i nemojte prekočiti sigurnosna pravila za električne alate, čak i ako ste upoznatisa električnim alatom.** Neoprezne akcije mogu dovesti do ozbiljnih povreda u sekundi.

1.4. Korišćenje i briga o električnom alatu

- a) **Nemojte preopteretiti električni uređaj. Koristite odgovarajući električni uređaj za posao koji obavljate.** Sa odgovarajućim električnim uređajem radićete bolje i sigurnije u određenom radnom rangu sa alatom koji je predviđen za taj posao.
- b) **Nemojte koristiti električni uređaj čiji prekidač je pokvaren.** Električni uređaj koji se ne može upaliti i ugasiti je opasan i mora se popraviti.
- c) **Izvadite kabal za napajanje i/ili uklonite odvojivu bateriju pre bilo kakvih promena na uređaju, kad menjate bitove ili odlažete električni uređaj.** Ova mera opreza će sprečiti neočekivan rad električnog uređaja.
- d) **Električni uređaj koji se ne koristi mora se skloniti na sigurno mesto što dalje od domašaja dece. Ne dopuštajte korišćenje električnog uređaja osobama koje nisu upoznate sa električnim uređajima ili nisu pročitale ove instrukcije.** Električni uređaji su opasni kada ih koriste neiskusne osobe.
- e) **Održavajte električni uređaj i odlažite ga sa oprezom. Proverite da pokretni delovi uređaja rade pravilno i ne zapinju, i da pokidani ili pokvareni delovi ne umanjuju funkcionisanje električnog uređaja.** Popravite pokvarene delove pre korišćenja električnog uređaja. Mnogo nesreća je prouzrokovano nepravilnim održavanjem uređaja.
- f) **Održavajte rezne delove oštrim i čistim.** Opresno održavani rezni delovi sa oštrim oštricama manje zapinju i lakši su za upravljanje.
- g) **Koristite električni uređaj, dodatke, alat itd. po ovim instrukcijama. Uzmite u obzir radne uslove i aktivnost koju ćete izvoditi.** Korišćenje električnog alata za nešto drugo osim predviđenog može dovesti do opasnih situacija.
- h) **Održavajte ručke i dršku suvom, čistom i nenauljenom ili masnom.** Klizave ručke i drške ne omogućavaju sigurno korišćenje električnog uređaja u nepredviđenim situacijama.

1.5. Korišćenje i briga o baterijama

- a) **Punite baterije samo punjačima preporučenima od proizvođača.** Punjač koji je prikladan određenom tipu baterije na drugim baterijama može prouzrokovati požar.
- b) **Koristite samo baterije prikladne sa električnim uređajem.** Korišćenje drugih baterija može prouzrokovati povredu ili požar.
- c) **Nekorišćene baterije držite podalje od spajalica, kovanica, ključeva, čioda, šrafciopera, i drugih malih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati štetu u kontaktima.** Krataj spoj medju baterijama može prouzrokovati opekotine ili požar.
- d) **Ukoliko se baterije ne koriste pravilno, može iscureti tečnost (kiselina) iz baterija.** Izbegavajte dodir sa tečnostima (kiselinama). U slučaju dodira tečnosti (kiseline), isperite površinu vodom. Ukoliko tečnost (kiselina) dođe u kontakt sa vašim očima, potražite dodatnu medicinsku pomoć. Tečnost (kiselina) koja iscuri iz baterija može prouzrokovati iritaciju kože ili opekotine.
- e) **Ne koristite oštećenu ili modifikovanu bateriju.** Oštećena ili izmenjena baterija se može ponašati nepredvidivo i može prouzrokovati požar, eksploziju ili povrede.
- f) **Ne izlažite bateriju požaru ili visokim temperaturama.** Požar ili temperature iznad 130°C mogu prouzrokovati eksploziju.
- g) **Pratite sve instrukcije vezano za punjenje i nikada nemojte menjati bateriju ili bežične uređaje izvan temperaturnog ranga navedenih u uputstvu za upotrebu.** Nepravilno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog ranga može uništiti bateriju ili povećati rizik od požara.

1.6. Servis

- a) **Popravljajte svoj električni alat samo kod kvalifikovanih osoba i sa originalnim delovima.** To osigurava da električni uređaj bude siguran za upotrebu.
- b) **Nikada ne koristite oštećene baterije.** Svako održavanje baterije mora biti odrađeno kod proizvođača ili ovlašćenog servisera. Pratite instrukcije za podmazivanje i menjanje dodataka.

Dodatna sigurnosna upozorenja od proizvođača

- Pratite sigurnosna upozorenja kako bi se upoznali sa proizvodom.
- Nepravilno korišćenje ili nepridržavanje sigurnosnih upozorenja u priručniku može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Svako korišćenje neoriginalne ili nove baterije može uzrokovati eksploziju, mogući požar, ličnu povredu ili štetu imovine. BIHUI garancija je nevažeća u tom slučaju.
- Ne rastavljajte bateriju
- Ukoliko je vreme rada prekratko, odmah prekinite sa radom. Postoji rizik od pregrevanja, opekotina, čak i eksplozije.
- Ukoliko elektroliti dođu u kontakt sa vašim očima, oči odmah isperite čistom vodom i potražite medicinsku pomoć. To može prouzrokovati gubitak vida.
- Ne skraćujte baterije:
 - a) Ne dirajte terminale materijalima koji su provodnici.
 - b) Ne odlažite baterije u kutiju sa drugim metalnim objektima, kao što su ekseri, kovanice, itd.
 - c) Ne izlažite baterije vodi ili kiši.

Kratki spoj u baterijama može prouzrokovati veliki protok struje, zagrevanje, moguće

opekotine pa čak i kvar.

- Ne odlažite baterije na površinu gde temperatura može dostići 50°C
- Ne palite bateriju čak ni ako je jako oštećena ili potrošena do kraja. U slučaju požara baterija može eksplodirati.
- Pazite da ne udarate ili bacate bateriju.
- Ne koristite oštećene baterije - baterija je predmet zakona o opasnoj robi. Svaki prevoz od treće strane ili kurirske službe se trebaju striktno pridržavati pakovanja i oznaka na nalepnici. Molimo pročitajte detaljna pravila za lokalne prodavnice obratite pažnju na njih. Molimo da zaštitite bateriju od udara i čvrsto stabilizujete pakovanje.
- Uvek poštujujte lokalne zakone za odlaganje baterija.
- Pazite da se baterija koristi za određeni alat. Nepravilna upotreba ili zloupotreba baterija može prouzrokovati požar, pregrevanje, eksploziju ili curenje elektrolita.
- Napunite bateriju pre nego što je potpuno ispraznite. Prestanite sa radom i napunite bateriju ukoliko primetite slabljenje jačine uređaja.
- Nikada ne puniti potpuno napunjenu bateriju. Prekomerno punjenje smanjuje životni vek baterije.
- Bateriju puniti u prostoriji temperature između 10°C i 40°C. Pre punjenja vruću bateriju je potrebno ostaviti da se ohladi.
- Baterije koristite na temperaturi između 10°C i 40°C
- Ukoliko baterije ne koristite duže vreme, potrebno ih je napuniti svakih šest meseci.

2. Primena

- Jednako raspodelite lepak ispod pločica i velikih ploča prilikom lepljenja.
- Vakumske čaše imaju kapacitet podizanja 50kg

3. Uputstvo za korišćenje:

- Preporučujemo proveriti indikator punjača pre korišćenja kako bi bili sigurni da je baterija potpuno napunjena.
- Pre upotrebe pritisnite prekidač za napajanje kako bi proverili preostalu bateriju, stegnite bateriju i uređaj je spreman za korišćenje.
- Položite uređaj na pločicu, pritisnite ručku kako bi aktivirali vakuumsku čašu, podignite pločicu i položite je na lepljivu podlogu, zatim aktivirajte vibraciju.
- Napajanje uređaja kontinuirano promenljivom brzinom prenosa, namestite brzinu vibracije ležerno i jednostavno kontrolišući stegnutost prekidača.
- Dizajnirana sa vazdušnim balončićem za libelu sa svetlom.

Uputstvo za punjenje:

- Ukoliko indikator promeni boju iz žute u crvenu, napunite bateriju
- Baterija će se potpuno napuniti nakon dva sata, na kraju će indikator pozeleniti kako bi ukazao da je baterija potpuno napunjena (crvena boja ukazuje da je punjenje u toku).

4. Čišćenje i održavanje:

- Uređaj se mora čuvati na suvom mestu.
- Očistiti svu prljavštinu ili prašinu sa površine nakon korišćenja.
- Uređaj odložite u torbu za nošenje koju ste dobili uz uređaj kako biste izbegli oštećenje.
- Prilikom čestog korišćenja preporučeno je dnevno punjenje baterije.
- Proverite da su vijci dobro pričvršćeni, labavi vijci mogu prouzrokovati povredu.
- NIKADA ne koristite razređivač kako biste očistili vakum; NIKADA ne koristite uljne lubrikante.

5. Dodaci

- Preporučuje se korišćenje originalne baterije za uređaj.
- Korišćenje drugih dodataka ili priloga može uzrokovati lične povrede.
- Koristite samo originalne dodatke ili dodatke sa izjavom za korišćenje.

6. Zaštita okoline

- Ne odlažite električne uređaje u kućni otpad.
- Pratite lokalne odredbe za odlaganje električnih ili baterijskih proizvoda.
- Vredni materijali mogu biti oporavljeni recikliranjem.
- Električne baterijske komponente korišćene za uređaj su u skladu sa regulativom Evropske Direktive 2012/19/EU, za otpad električne i elektronske opreme. Korišćeni električni uređaji moraju se prikupiti odvojeno i reciklirati u skladu sa prirodom.
- Kontaktirajte nas za više informacija.

7. Garancija

- Garancija pokriva sve fabričke ili montažne greške u skladu sa zakonima na snazi. Garancija ne pokriva kvarove nastale nepravilnim korišćenjem, preopterećenjima, nepoštovanjem instrukcija za korišćenje i habanjem.
- Za više detalja i informacija proverite opšte uslove garancije na stranici **www.bihuitools.com**, odnosno kontaktirajte ovlašćenog distributera.

Naziv proizvoda:

LFTBV – BIHUI

Šifra proizvoda: LFTBV, Zemlja porekla: NRK

Proizvođač: BIHUI

Uvoznik: Poljobit d.o.o.

Nikole Demonje 42a

11273, Batajnica, Zemun

Telefon: 011/37-33-465

Web: www.poljobit.rs

E-mail: office@alati-poljobit.com