




RHV18

Uputstvo je verno originalu

Poljobit d.o.o.
Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/412-76-27
Fax: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com



Bezbednost, performanse i pouzdanost imali su najveći prioritet prilikom projektovanja vašeg ručnog usisivača.

Namenjena upotreba

Ručni usisivač je namenjen za suvo usisavanje u domaćinstvu ili sličnim, neindustrijskim primenama. Ne koristite proizvod ni u kakve druge svrhe. Upotreba proizvoda na način koji nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.

UPOZORENJE! Ne koristite proizvod za usisavanje bilo kakvih tečnosti.

Bezbednosna upozorenja za ručni usisivač

Bezbednosna upozorenja za ručni usisivač

- Ovaj aparat mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbednoj upotrebi aparata i razumeju povezane opasnosti. Deci nije dozvoljeno da se igraju aparatom. Čišćenje i održavanje aparata ne smeju obavljati deca bez nadzora.
- Proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
- Nikada ne usisavajte materijale kao što su užareni ugalj, opušci cigareta, šibice i slično.
- Ne koristite proizvod bez postavljenog kontejnera za prašinu ili filtera.
- Budite posebno oprezni prilikom korišćenja proizvoda na stepenicama.
- Ne koristite proizvod za usisavanje tvrdih predmeta kao što su ekseri, šrafovi, novčići i slično, jer može doći do oštećenja ili povreda.
- Izvadite bateriju kada proizvod nije u upotrebi ili kada menjate pribor.
- Punjive baterije moraju se izvaditi iz proizvoda pre punjenja.
- Istrošene baterije moraju se ukloniti iz proizvoda i bezbedno odložiti.
- Ako se proizvod neće koristiti duži vremenski period, baterije treba ukloniti.
- Napajajući kontakti ne smeju se kratko spajati.

Dodatna bezbednosna upozorenja za bateriju


- Da biste smanjili rizik od požara, povreda i oštećenja proizvoda usled kratkog spoja, nikada nemojte potapati alat, baterijski paket ili punjač u tečnost niti dozvoliti da tečnost dospe unutar njih. Korozivne ili provodne tečnosti, kao što su morska voda, određene industrijske hemikalije i proizvodi koji sadrže izbeljivač, mogu izazvati kratki spoj.




Transport litijumskih baterija





- Transportujte bateriju u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima i regulativama.
- Pridržavajte se svih posebnih zahteva u vezi sa pakovanjem i označavanjem prilikom transporta baterija preko trećih lica.
- Osigurajte da baterije ne mogu doći u kontakt sa drugim baterijama ili provodnim materijalima tokom transporta tako što ćete zaštititi izložene kontakte izolacionim, neprovodnim kapičama ili trakom.
- Ne transportujte baterije koje su napukle ili iz kojih curi elektrolit.
- Za dodatne savete obratite se špediterskoj kompaniji.






Upoznajte svoj proizvod







1. Dugme za otpuštanje
2. Prekidač za uključivanje/isključivanje
3. Rukohvat, izolovana površina za držanje
4. Priključak za bateriju
5. Posuda za prašinu
6. Držač filtera
7. Filter
8. Uputstvo za upotrebu
9. Baterijski paket
10. Punjač











Baterija i punjač	
Kompatibilan baterijski paket (nije uključen)	
Litijum-jonska (Li-Ion)	RB18
Kompatibilan punjač (nije uključen)	BCL1418..H RC18

Specifikacije proizvoda	
Ručni usisivač	
Model	RHV18
Napon	18 V 
Protok vazduha	1100 L/min
Kapacitet posude za prašinu	600 ml
Težina – bez baterijskog paketa	0.95 kg
Težina prema EPTA proceduri 01/2014	1.38 kg(1.3Ah) – 2.15 kg(9.0Ah)
Rezervni delovi	
Filter	5131045634
Komplet za čišćenje podova za ručni usisivač	5132004612