
Sažetak bezbednosti i upotrebe – Udarna bušilica RPD18X

1. Opšta bezbednost

- **Predviđeni korisnici:** Odrasle osobe koje su **pročitale i razumele** uputstvo.
- **Upotreba:** Bušenje drveta, metala i plastike, kao i uvrtnje/izvrtnje šrafova i vijaka.
- **Ograničenja:**
 - Namijenjena isključivo za **kućnu (amatersku) upotrebu**.
 - **Ne koristiti** za bilo koje druge namene – može dovesti do **opasnih situacija**.

Važno upozorenje

Pročitajte sva bezbednosna uputstva pre korišćenja kako biste izbegli rizik od **strujnog udara, požara ili teških povreda**.

Sačuvajte ovo uputstvo za kasniju upotrebu.

2. Ključna bezbednosna uputstva

Za sve vrste rada

- **Nosite zaštitu za uši** pri radu sa udarnim bušenjem.
- **Koristite pomoćnu dršku** radi bolje kontrole.
- **Držite alat za izolovane površine** kada postoji mogućnost kontakta sa skrivenim električnim instalacijama.

Pri korišćenju dugih burgija

- **Ne prekoračujte maksimalnu brzinu** burgije.
- **Počnite bušenje malom brzinom**, sa vrhom burgije u kontaktu sa materijalom.
- **Ne pritiskajte prejako** i uvek vršite pritisak u pravcu burgije – u suprotnom može doći do savijanja, pucanja ili gubitka kontrole.

Dodatna bezbednosna upozorenja

- **Učvrstite materijal stegom** – sprečava povrede i oštećenja.
 - **Koristite zaštitnu masku** protiv prašine – naročito pri radu sa štetnim materijalima.
 - **Pravite pauze** tokom dugotrajnog rada.
 - **Odmah isključite alat ako se burgija zaglavi** – ne uključujte ga dok ne utvrdite i otklonite uzrok!
-

3. Temperaturni opseg

- **Rad uređaja:** 0°C do 40°C
 - **Skladištenje uređaja:** 0°C do 40°C
 - **Rad baterije:** 0°C do 40°C
 - **Skladištenje baterije:** 0°C do 20°C
 - **Punjenje baterije:** 10°C do 38°C
-

4. Transport litijumskih baterija

- **Pridržavajte se lokalnih propisa** o transportu baterija.
 - **Izolujte kontakte** (poklopci ili traka).
 - **Ne transportujte oštećene ili isturene baterije.**
-

5. Održavanje i čišćenje

- **Isključite alat iz napajanja** pre podešavanja ili čišćenja.
 - **Koristite samo originalne rezervne delove i dodatke.**
 - **Ne koristite rastvarače** na plastičnim delovima – koristite čistu, suhu krp.
 - **Izbegavajte kontakt sa hemikalijama** (kočione tečnosti, benzin, ulja i sl.).
-

6. Nazivi delova

1. Menjač brzina
 2. Prsten za podešavanje obrtnog momenta
 3. Glava bušilice bez ključa
 4. Prekidač za promenu smera rotacije
 5. Okidač za promenljivu brzinu
 6. Rukohvat (izolovan)
 7. LED svetlo
 8. Priključak za bateriju
 9. Pomoćna drška (izolovana)
 10. Bit za šrafciger
 11. Uputstvo za upotrebu
 12. Baterija
 13. Punjač
-

7. Objašnjenje simbola

Simbol	Značenje
	Upozorenje na opasnost
V	Volti
$\equiv$	Jednosmerna struja (DC)
min^{-1}	Obrtaji u minuti
CE	Oznaka usklađenosti sa EU
	Električni otpad se ne baca u kućni otpad
UKCA	Usklađenost sa propisima UK
UA	Oznaka usklađenosti sa Ukrajinom
EAC	Evroazijska oznaka usklađenosti
●	Bušenje bez udara
	Udarno bušenje