

Opšta bezbednost i uputstva za upotrebu RSDS18X-0

- **Predviđeni korisnici:** Odrasle osobe koje su **pročitale i razumele** uputstva i upozorenja.
 - **Svrha upotrebe:**
 - **Drvo/metal:** Koristi se **bez udarne funkcije**.
 - **Beton/čekićanje:** Koristi se **samo sa udarnim režimom (hammer mode)**.
 - **Prečnik burgije:** Koristiti **samo burgije do maksimalnog prečnika** navedenog u tehničkim specifikacijama.
 - **Samo za kućnu upotrebu:** Nije namenjeno za profesionalnu ili industrijsku upotrebu.
 - **Nepravilna upotreba je opasna:** Upotreba u druge svrhe može biti **opasna i izazvati nezgode**.
-

Bezbednosna uputstva (za sve operacije)

- **Štitnici za uši:** Obavezni su jer buka može oštetiti sluh.
 - **Pomoćna drška:** Ako je isporučena, obavezno je koristiti zbog bolje kontrole.
 - **Izolovane drške:** Držati alat za **izolovane površine** ako postoji mogućnost kontakta sa strujom, kako bi se izbegao strujni udar.
-

Korišćenje dugačkih burgija

- **Počnite sporom brzinom:** I uvek neka vrh burgije dodiruje materijal pri startovanju.
 - **Pritisak:** Vršiti se **samo pravolinijski** – ne prejako, da ne bi došlo do savijanja burgije i gubitka kontrole.
-

Dodatna bezbednosna upozorenja

- **Učvrstite radni predmet:** Da biste izbegli nezgode.
 - **Proverite kablove i cevi:** Pre bušenja zidova, plafona ili poda.
 - **Pravljenje pauza:** Kod duže upotrebe pravite redovne pauze.
 - **Zaštita od prašine:** Nosite **masku sa odgovarajućim filterom**.
 - **Automatsko ponovno pokretanje:** Ako alat stane, **odmah ga isključite**. Nemojte ga ponovo uključivati dok ne otklonite uzrok.
-

Temperaturni opseg

- **Rad alata:** od 0°C do 40°C
 - **Skladištenje alata:** od 0°C do 40°C
 - **Punjenje baterije:** od 10°C do 38°C
 - **Upotreba baterije:** od 0°C do 40°C
 - **Skladištenje baterije:** od 0°C do 20°C
-

Bezbednost baterije i transport

- **Ne kvasiti alat ili bateriju:** Ne uranjati u tečnosti – **rizik od kratkog spoja i požara.**
 - **Ne transportovati oštećene baterije.**
 - **Zaštita pri transportu:** Baterije **izolovati i zaštititi kontakte**, u skladu sa zakonima i pravilima o transportu.
-

Delovi alata (videti stranu 56)

1. Prekidač za smer rotacije
 2. SDS+ stezna glava
 3. Okidač (prekidač)
 4. Prekidač za režim rada
 5. Rukohvat sa izolacijom
 6. LED svetlo
 7. Priključak za bateriju
 8. Šipka za dubinu bušenja
 9. Uputstvo za upotrebu
 10. Pomoćna drška (izolovana)
 11. Baterijski paket
 12. Punjač
-

Održavanje i čišćenje

- **Isključite alat pre bilo kakvog rada** (čišćenje, održavanje, zamene).
 - **Koristiti samo originalne delove** – neoriginalni mogu biti opasni.
 - **Bez rastvarača:** Plastične delove čistiti **suvom ili vlažnom krpom.**
 - **Servisiranje:** Samo u ovlašćenim servisima.
-

Reciklaža i sertifikati

- **Ne bacati elektronski otpad sa kućnim otpadom.**
- **Sertifikati usklađenosti:** CE (EU), UKCA (Velika Britanija), UkrSEPRO (Ukrajina), EAC (Evroazijska unija)