

ULTRACARE KERANET CRYSTALS

Koncentrovano sredstvo za čišćenje u prahu za uklanjanje ostataka cementa, idealno za čišćenje nakon ugradnje i za uklanjanje soli i eflorescencije kamenca



OPIS

UltraCare Keranet Crystals je koncentrovani prah na bazi kiseline koji u kombinaciji sa vodom proizvodi sredstvo za čišćenje i rešenje problema za pločice otporne na kiseline i neporozni prirodni kamen otporan na kiseline. Može da se koristi unutra i spolja. Odstranjuje osušenu cementnu masu za fugovanje, ostatke maltera, mrlje od rđe, kamenac i druge mineralne naslage kao što su eflorescencija.

KARAKTERISTIKE I POGODNOSTI

- Uklanja mrlje od cementa ili kamenca sa površine keramičkih pločica i mozaika.
- Uklanja eflorescenciju ("šalitru"), mrlje od rđe i druge mineralne naslage sa površina otpornih na kiseline.
- Za unutrašnju i spoljašnju primenu.
- Brzo deluje i lako se koristi.

Konsultujte MAPEI tehničku službu da biste proverili mogućnost upotrebe proizvoda na površinama i u uslovima koji nisu ovde posebno pomenuti.

INFORMACIJE O PROIZVODU

UltraCare Keranet Crystals je praškasti proizvod koji može da se razblaži u vodi, pri čemu se odnos razblaživanja može prilagoditi prema stepenu prljavštine i količini ostataka koje treba ukloniti

UltraCare Keranet Crystals je baziran na specijalnoj neorganskoj kiselini, sa puferovanom formulacijom, čija prednost je u tome što ima agresivnost prema mrljama i eflorescenciji jednaku onoj kod mnogo jačih kiselina (muriatična/hloridna, sumporna, itd.), ali bez oslobađanja vrlo opasnih toksičnih isparenja, kao kod pomenutih kiselina. U svakom slučaju, preporučuje se korišćenje proizvoda u dobro provetrenim prostorima.

PREPORUKE

- **UltraCare Keranet Crystals** može da utiče na izgled pojedinih vrsta prirodnog kamena. Uvek obavite preliminarni test pre upotrebe.
- **UltraCare Keranet Crystals** može eventualno da nagrize, posvetli ili promeni boju cementne fuge i nekih vrsta prirodnog kamena. Uvek obavite preliminarni test pre upotrebe.
- Ne koristiti na površinama osetljivim na kiselinu kao što su mermer, uopšteno krečnjak, materijali na bazi krečnjaka ili cementne teraco pločice.

- Uverite se da proizvod **UltraCare Keranet Crystals** ne dođe u kontakt sa bilo kojom površinom koja nije preporučena.
- Sačekajte da se fug masa potpuno osuši pre nego što nanese ovaj proizvod na površinu pločica i fuge (1 do 10 dana u zavisnosti od vrste upotrebene cementne fuge).
- Ne koristite **UltraCare Keranet Crystals** u kombinaciji sa drugim sredstvima za čišćenje.

POSTUPAK PRIMENE

Pre upotrebe, proverite da li su površine koje treba očistiti otporne na kiselinu. U sumnjivim slučajevima, preporučuje se prethodno testiranje. Pre čišćenja sredstvom **UltraCare Keranet Crystals**, zaštitite sve površine koje mogu da budu trajno oštećene prskanjem. Površine koje treba očistiti, naročito ako su veoma upojne (toskanska terakota, porozne keramičke pločice, prirodni kamen itd.), moraju da budu dobro navlažene čistom vodom pre tretmana sredstvom **UltraCare Keranet Powder**.

Prilikom rada, ravnomerno nanesite **UltraCare Keranet Crystals** na već navlaženi pod. Ostavite **UltraCare Keranet Crystals** da deluje na površini 2–3 minuta. U zavisnosti od vrste prljavštine, možda će biti potrebno da proizvod reaguje duže. Ne dozvolite da se površina osuši i dodajte još vode ako je potrebno. Zatim obradite površinu mašinom za čišćenje sa jednim diskom ili abrazivnom krpom ili sunđerom. Uklonite rastvor i temeljno isperite velikom količinom čiste vode. Ako ostanu tragovi, proces se može ponoviti.

ZAVRŠNO ČIŠĆENJE

Nakon što se **UltraCare Keranet Crystals** ukloni gore opisanim postupkom čišćenja, izvršite završno čišćenje radeći na malim površinama, koristeći, ako je potrebno, sredstvo **UltraCare Multicleaner**.

POTROŠNJA

U zavisnosti od potrebe, stepena razblaživanja, zaprljanosti i tipa nečistoće podloge koja se tretira.

PAKOVANJE

Ultracare Keranet Crystals je dostupan u kanticama od 1 i 5 kg.

ROK TRAJANJA

UltraCare Keranet Crystals, kada se čuva u originalnom pakovanju, ima rok trajanja od 4 godine.

UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE

Uputstva za bezbednu upotrebu naših proizvoda mogu se pronaći u najnovijoj verziji Bezbednosnih listova, dostupnih na sajtu www.mapei.rs.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

TEHNIČKI PODACI (tipske vrednosti)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Konzistencija:	prah
Boja:	bela
Gustina:	2,00 g/cm ³
pH vrednost:	vodeni rastvor sa UltraCare keranet Crystal pH 1,1
Opseg temperature pri primeni:	od 0 °C do +40 °C
Vreme čekanja pre ispiranja:	oko 3 minuta

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni. Iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda. Molimo vas pogledajte poslednju verziju tehničkog lista dostupnog na našem sajtu www.mapei.rs.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog tehničkog lista može da bude kopiran u drugi srodan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda.

Najnoviju verziju Tehničkog lista proizvoda možete preuzeti sa sajta www.mapei.rs.

SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI.

MAPEI SRB d.o.o. Beograd

Save Kovačevića 33, 11 309 Leštane – Beograd, Srbija



+381 (0)11 40 46 977



www.mapei.rs



office@mapei.rs

11000-8-2024-RS

Svako umnožavanje objavljenih tekstova, fotografija i ilustracija je zabranjeno i podložno krivičnom gonjenju.

