

Dijamantska kruna za bušenje rupa, bez upotrebe vode

Kruna se koristi za bušenje sledećih materijala:

Svih vrsta granitne keramike

Tradicionalne keramike

Mermera i krečnjaka

Cigle manje gustine

Način rada

Pri radu je potrebno podesiti broj obrtaja da bude u skladu sa preporukama navedenim na web sajtu.

Početi bušenje sa maksimalnim brojem obrtaja, sa jako nagnutom krunom u stranu (u odnosu na vertikalnu osu bušenja).

Nakon par sekundi (dok kruna ne uđe lagano u materijal) vratiti radni položaj krune u vertikalnu/normalu prema materijalu.

U istom trenutku krenite da pravite blage kružne pokrete brusilicom.

Napomene

Uvek primenjujte samo lagani pritisak na krunu. Ne pritiskajte krunu jakom silom. Ni u kom slučaju ne nemojte bušiti samo sa vertikalnim konstantnim položajem krune - u tom slučaju će doći do pregrevanja i oštećenja krune.